

Axema VAKA

Information till användare angående Axema VAKA porttelefoni och passersystem



”Starta” era nyckelbrickor

Varje hushåll får fem (5) nyckelbrickor som används för att öppna entrédörrarna.

Håll upp en av nyckelbrickorna mot siffran 5 på läsaren/porttelefonen. Systemet registrerar nyckelbrickan och ber er slå in en fyrsiffrig kod. Välj valfri kod och slå in siffrorna, därefter är systemet igång för alla era nyckelbrickor. Använd sedan enbart nyckelbrickan.

Lås upp/ öppna dörr

Håll upp nyckelbrickan mot siffran 5 på läsaren/porttelefonen. Systemet registrerar nyckelbrickan och låser upp dörren.

Öppna med telefonen

När man svarar på samtalet från porttelefonen kommer en röst berätta att samtalet kommer från port 2 (1A), 4 (1B), 6 (3A) eller 8 (3B). Därefter kan personen vid porten identifiera sig. För att låsa upp dörren används knapp 5 på svarstelefonen. Om man inte vill låsa upp avslutar man bara samtalet.
